

GUIDE
DE POSE



Lizy Garden Roll®

Couvrir et protéger vos toits

Rouleau de bitume adhésif

La solution idéale pour l'étanchéité des toits de vos abris de jardins, auvents, abris de voitures ou encore de vos poulaillers



SOPREMA

Lizy Garden Roll®

1

Positionnement du rouleau



Positionner le rouleau parallèlement à la ligne d'égout et le couper à la dimension

2

Décollage de la feuille



Décoller, sur quelques centimètres, la feuille détachable et appliquer l'amorce ainsi formée sur le support, en partant du bas de la couverture. Retirer complètement la feuille détachable, coller et bien maroufler

3

Clouer le rouleau



Clouer la partie haute du rouleau avec des clous à tête large, à 2 cm du haut de la feuille.

4

Espacement des clous



Respecter un espacement latéral de 10 cm entre les clous.

5

Positionnement du lé



Répéter cette opération avec un deuxième lé positionné parallèlement au premier. Appliquer le deuxième lé de sorte à ce qu'il recouvre le premier lé d'au moins 10 cm.

6

Couvrir



Répéter ces opérations pour couvrir le ou les pans de la couverture

Lizy Garden Roll®

7

Finition de la pose Lizy Garden Roll



Dans le cas d'une couverture à 2 pans, un lé est positionné à cheval pour créer la faîtière de finition. Vous pouvez dérouler sur la longueur et plier au milieu.

8

Collage de la feuille



Ne pas clouer ce lé mais, après avoir enlevé le film détachable, renforcer l'adhésion de la feuille avec la Colle Bardeau SOPREMA.



• Bravo, vous avez terminé la pose du Lizy Garden Roll



LIZY GARDEN ROLL



Le groupe SOPREMA à votre service

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?



Contactez le pôle commercial GSB
03 86 63 29 91

Vous avez des questions techniques
sur la mise en œuvre de nos produits ?



Contactez le pôle technique
04 90 82 79 66



contact@soprema.fr

Vous souhaitez suivre nos actualités
et être informé en avant-première
de nos dernières nouveautés ?

