

PARE-VAPEUR SOPREMA

Pour bien faire **L'ISOLATION** dans votre maison avec **SOPREMA**

Le **PARE-VAPEUR SOPREMA** doit être **placé de manière continue** du **côté intérieur du local chauffé** entre l'isolation et le revêtement intérieur. Il doit concerner **la totalité de l'enveloppe extérieure** du logement ou du bâtiment chauffé.

LES **PRODUITS**

- + Forte résistance au clou et à la déchirure
- + Participe à l'étanchéité à l'air du bâtiment
- + Aspect agréable



Translucide pour faciliter
la mise en œuvre

